

ВОПРОСЫ ДЛЯ АТЕСТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТУ «СВЯЗЬ»

Квалификация «СПАСАТЕЛЬ 3 КЛАССА»

Особенности организации связи в городе.

Связь в городе строится на основе сетей проводной и радио связи путем создания сети стационарных и подвижных узлов (пунктов) связи, оборудованных средствами связи, в соответствии со своим назначением. К основным видам связи в зависимости от способов передачи и характера передаваемой информации относятся: телефонная, телеграфная и факсимильная связь, передача данных и пожарная сигнализация.

В больших городах с высотными зданиями и сооружениями, ухудшающими распространение электромагнитных волн УКВ-радиостанций, для обеспечения устойчивой радиосвязи с наиболее удаленными пожарными частями, а также с пожарными автомобилями, находящимися на маршруте и на местах пожаров, передающую антенну стационарной радиостанции ЦУС устанавливают на одном из высотных зданий. При этом следует иметь в виду, что эти линии могут быть подвержены воздействию различных электрических помех, поэтому при организации связи необходимо провести соответствующие исследования характеристик используемых линий как по затуханию, так и по помехозащищенности передаваемых сигналов.

Что влияет на организацию связи в горных районах.

На организацию связи в горных районах влияют: резкая пересеченность рельефа и наличие труднопреодолимых препятствий; ограниченность дорожных трасс и трудность передвижения по ним; преобладание каменных грунтов, затрудняющих инженерное оборудование узлов связи и прокладку линий связи; постоянная опасность снежных лавин, селевых потоков и камнепадов; возможность длительного застоя ядовитых веществ в ущельях и глубоких долинах; экранирующие действия горных массивов на работу средств УКВ радиосвязи.

Какой основной вид связи используется в горных районах.

Основу организации связи в горных районах составляет радиосвязь и особенно резко возрастает значение КВ радиосвязи, обладающей свойством рефракции радиоволн.

При достаточной профессиональной подготовке экипажей КВ радиостанций, подбору и своевременной смене частот, правильному использованию штатных антенн обеспечивается круглосуточная устойчивая КВ радиосвязь. При работе на штыревую антенну дальность КВ радиосвязи при использовании радиостанции малой мощности может достичь 10-15 км, для обеспечения связи

в ближней зоне (до 500 км) использовать антенны зенитного излучения, а на большие расстояния - направленные антенны.

Какие особенности следует учитывать при организации связи УКВ радиосредствами в горных районах.

При организации связи УКВ радиосредствами следует учитывать следующие особенности: условия разворачивания радиостанции на местности, характер изломов ущелий, направления долин, угловые отражения скальных «зеркал», характер подстилающей поверхности и растительного покрова; зависимость уровня сигнала от электрических свойств подстилающей поверхности в местах разворачивания УКВ радиостанции (На влажной и хорошо проводящей подстилающей поверхности следует применять антенны типа несимметричных вертикальных вибраторов. Применение штыревой антенны на каменистой поверхности снижает ее КПД в 2-2,5 раза. На сухой или каменистой почве необходимо применять противовесы, а также направленные антенны, входящие в комплект радиостанции. Зимой, в морозную погоду - антенны типа АБВ, а при оттепели и мокром снеге λ – образную антенну.

Размещение средств радиосвязи в горных районах, выбор места разворачивания базовых станций.

Исходя из условий обстановки, средства радиосвязи целесообразно размещать на вершинах холмов и склонов, обращенных к корреспонденту, использовать ретрансляторы радиосвязи, размещенных так же на вершинах. При выборе места разворачивания радио и радиорелейных станций учитывать возможность обвалов, образования лавин, селевых потоков и др. Размещение средств радиосвязи в районах, затапливаемых при разливе рек, и в местах высохших горных водоемов не допускается.

Что необходимо учитывать при выборе места разворачивания станции спутниковой связи.

При организации спутниковой связи выбор мест разворачивания станции спутниковой связи осуществлять с учетом обеспечения состояния "видимости" спутника связи и удобства пользования спутниковой связью должностными лицами оперативной группы.

Виды связи в оперативной группе МЧС России.

В ОГ МЧС России организуются следующие виды связи:

- правительственная;
- закрытая телефонная и телеграфная;
- телефонная, факсимильная и телеграфная;
- передача данных.

При этом могут использоваться средства проводной, радио, радиорелейной и спутниковой связи.

Виды связи и их количество на каждом информационном направлении определяются потребностью системы управления, объемом и срочностью передаваемых сообщений, требуемой оперативностью ведения переговоров и наличием соответствующих оконечных устройств связи (абонентских терминалов).

Международный радиотелефонный алфавит ИКАО, русский авиационный радио алфавит, назначение и применение.

Фонетический алфавит международной авиационной организации (ИКАО), также известный как международный радиотелефонный алфавит, или просто "радиоалфавит" — один из самых распространённых фонетических алфавитов в мире. Если в процессе ведения радиообмена произношение имен собственных, служебных сокращений и отдельных слов может вызвать сомнение, то они передаются по буквам. Каждой букве он ставит в соответствие определённое кодовое слово (А как Alfa, В как Bravo, и т.д.) таким образом, чтобы последовательности букв (и цифр) могли быть легко произнесены и правильно поняты при голосовом общении по радио или телефону, независимо от родного языка передающей/принимающей стороны. Фонетический алфавит ИКАО используется многими международными и национальными организациями и спасательными службами. Фонетический алфавит ИКАО иногда также называется **фонетическим алфавитом НАТО**. Аналогично в Российской ситуации существует свой радиотелефонный алфавит.

Цифры в английском варианте обозначаются английскими **числительными**, за исключением цифр 3, 4 и 9, читающихся как *tree*, *fower* и *niner*, соответственно. В русском варианте используются как числительные, так и соответствующие **существительные** (*единица*, *двойка*, и т. д.) для повышения помехоустойчивости. Также в русском алфавите из-за схожести в произношении *пятьдесят* и *шестьдесят* вместо *пятьдесят* говорят *полсотни* или *полста*, а из-за схожести в произношении *двенадцать* и *тринадцать* в место *двенадцать* говорят *дюжина*.

Английский алфавит

	ICAO ^[1]	Произношение, выраженное буквами русского алфавита ^[2] (выделен ударный слог)	
A	Álfa	аль -фа	
B	Brávo	бра -во	
C	Chárlie	чар -ли	
D	Déлта	дель -та	
E	Écho	э -ко	
F	Fóxtrot	фокс -трот	

G	Gólf	гольф	
H	Hotél	хо-тэл	
I	Índia	Ин -ди-а	
J	Júliet	Джу -ли-етт	
K	Kílo	ки-ло	
L	Líma	ли-ма	
M	Mike	Майк	
N	Novémber	но-вем-бер	
O	Óscar	Ос -ка	
P	Papá	па-па	
Q	Quebéc	Ке-бек	
R	Rómeo	Ро -ми-о	
S	Sierra	сье-ра	
T	Tángo	тан-го	
U	Úniform	ю-ни-форм	
V	Víctor	Вик -та	
W	Whisky	вис-ки	
X	X-ray	экс-рей	
Y	Yánkee	ян-ки	
Z	Zúlu	зу-лу	

Русский алфавит

	Официальный вариант	
А	А́нна	
Б	Бор́ис	
В	Васи́лий	
Г	Григо́рий	
Д	Дми́трий	
Е	Еле́на	
Ё ^[10]	Еле́на	
Ж	Же́ня	
З	Зинаи́да	
И	Ива́н	
Й	Ива́н кра́ткий	
К	Константи́н	
Л	Леони́д	
М	Михаи́л	
Н	Никола́й	

О	О́льга	
П	Па́вел	
Р	Рома́н	
С	Семён	
Т	Татья́на	
У	Улья́на	
Ф	Фёдор	
Х	Харито́н	
Ц	ца́пля	
Ч	челове́к, чайка	
Ш	Шу́ра	
Щ	щу́ка	
Ъ	твёрдый знак	
Ы	ёры ^[7]	
Ь	мягкий знак	
Э	э́хо	
Ю	Ю́рий	
Я	Я́ков	